






Tomme Tippee
Closer to Nature® Ηλεκτρικός θερμαντήρας μπιμπερό

Παρακαλείστε να διαβάσετε και να φυλάξετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ταχύτητα με την οποία ο θερμαντήρας θερμαίνει το γάλα ή την τροφή θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του μπιμπερό ή του δοχείου και από την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος ή της τροφής (π.χ. θερμοκρασία δωματίου 20°C ή από το ψυγείο στους 5°C).

Συνιστούμε να τον ρυθμίζετε στη θέση  όταν θέλετε να ζεστάνετε το γάλα ή την τροφή και στη θέση  όταν απλά θέλετε να τα διατηρείτε ζεστά. Η ρύθμιση στη θέση  είναι η ελάχιστη ένδειξη και δεν προτείνεται να χρησιμοποιείται.




ΤΟ ΓΑΛΑ Ή Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30 ΛΕΠΤΩΝ.

Αυτός ο οδηγός σας παρέχει μια ένδειξη του χρόνου που μπορείτε να αναμένετε ότι θα χρειαστεί ο θερμαντήρας. Η μέγιστη μέση σταθεροποιημένη θερμοκρασία είναι περίπου 37°C.



ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ	150ML ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΤΟΜΜΕΕ ΤΙΠΡΕΕ® CLOSER TO NATURE®	260ML ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΤΟΜΜΕΕ ΤΙΠΡΕΕ® CLOSER TO NATURE®	340ML ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΤΟΜΜΕΕ ΤΙΠΡΕΕ® CLOSER TO NATURE®	ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΤΡΟΦΗΣ (40Z/113G)
	*MIN	*MIN	*MIN	*MIN
	ΡΥΘΜΙΣΗ 3	ΡΥΘΜΙΣΗ 3	ΡΥΘΜΙΣΗ 3	ΡΥΘΜΙΣΗ 3
ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 5°C (40°F)	5 ΛΕΠΤΑ	9 ΛΕΠΤΑ	15 ΛΕΠΤΑ	20 ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 20°C (70°F)	4 ΛΕΠΤΑ	6 ΛΕΠΤΑ	8 ΛΕΠΤΑ	14 ΛΕΠΤΑ

*Βλέπε τα εικονίδια στη σελ.3 από το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

1. Τοποθετήστε το γεμάτο μπιμπερό στον θερμαντήρα.
2. Γεμίστε τον θερμαντήρα με νερό μέχρι την εσωτερική ένδειξη χρησιμοποιώντας μια κανάτα ή ένα μπουκάλι . Για τα μικρότερα μπουκάλια (κάτω από 150ml) γεμίστε μέχρι κάτω από τον δακτύλιο. Μην αφήσετε ποτέ το νερό να υπερχειλίσει ή να ανέβει πάνω από το στόμιο του μπιμπερό. 3. Προτού συνδέσετε τον θερμαντήρα βεβαιωθείτε ότι είναι σβηστός στη θέση . Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά.
4. Συνδέστε τη συσκευή.
5. Ρυθμίστε τον θερμαντήρα στη θέση . Θα ανάψει το κίτρινο φωτάκι ως ένδειξη ότι ο θερμαντήρας είναι αναμμένος και θερμαίνεται.
6. Μόλις βράσει το νερό, το κίτρινο φωτάκι θα σβήσει ως ένδειξη ότι ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού. Δεν αποτελεί ένδειξη ότι το γάλα είναι έτοιμο. Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους χρόνους θέρμανσης
7. Ζεστάνετε το γάλα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθούνται οι οδηγίες για το ζέσταμα έτσι ώστε να αποφευχθεί η θέρμανση του γάλακτος για υπερβολική διάρκεια.
8. Προσέξτε όταν αφαιρείτε το μπιμπερό καθότι και εκείνο και το νερό είναι καυτά.
9. Για την ασφάλεια του παιδιού σας – να ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του γάλακτος σε ένα ευαίσθητο μέρος του δέρματός σας προτού ταΐσετε το παιδί σας. Προσέξτε να αποφεύγετε την υπερθέρμανση του γάλακτος.
10. Στα ενδιάμεσα των γευμάτων, μπορείτε να τοποθετείτε το μπιμπερό πίσω στο θερμαντήρα για να διατηρείτε το γάλα ζεστό. Ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού. Στη διαδικασία αυτή η φωτεινή ένδειξη θα περάσει στο κίτρινο που σημαίνει ότι ο θερμαντήρας θερμαίνεται.
11. Μετά το γεύμα ρυθμίστε τον θερμαντήρα στη χαμηλότερη ρύθμιση στη θέση  και αποσυνδέστε τη συσκευή.
12. Αδειάστε τη συσκευή από τυχόν υπόλοιπο νερό και σκουπίστε την.

ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

1. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το μπουκαλάκι στον θερμαντήρα.
2. Γεμίστε τον θερμαντήρα με νερό μέχρι την εσωτερική ένδειξη χρησιμοποιώντας μια κανάτα ή ένα μπουκάλι. Μην αφήσετε ποτέ το νερό να υπερχειλίσει ή να ανέβει πάνω από το στόμιο του δοχείου.
3. Προτού συνδέσετε τον θερμαντήρα βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη χαμηλότερη ρύθμιση λειτουργίας στη θέση .
4. Συνδέστε τη συσκευή. Θα ανάψει το κίτρινο φωτάκι ως ένδειξη ότι ο θερμαντήρας είναι αναμμένος και θερμαίνεται.
5. Ρυθμίστε τον στη θέση  Θα ανάψει το κίτρινο φωτάκι ως ένδειξη ότι ο θερμαντήρας είναι αναμμένος και θερμαίνεται
6. Μόλις βράσει το νερό, το κίτρινο φωτάκι θα σβήσει ως ένδειξη ότι ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού. Δεν αποτελεί ένδειξη ότι η βρεφική τροφή είναι έτοιμη. Για να βεβαιωθείτε ότι η τροφή παραμένει στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού. Στη διαδικασία αυτή η φωτεινή ένδειξη μπορεί να περάσει στο κίτρινο ενώ ζεσταίνετε την τροφή.

7. Ζεστάνετε την τροφή στην επιθυμητή θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθούνται οι οδηγίες για το ζέσταμα έτσι ώστε να αποφευχθεί η θέρμανση της τροφής για υπερβολική διάρκεια. Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους χρόνους θέρμανσης
8. Προσέξτε όταν αφαιρείτε το μπουκαλάκι καθότι και εκείνο και το νερό είναι καυτά.
9. Για την ασφάλεια του παιδιού σας να ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία της τροφής σε ένα ευαίσθητο μέρος του δέρματός σας προτού ταΐσετε το παιδί σας. Προσέξτε να αποφεύγετε την υπερθέρμανση της βρεφικής τροφής.
10. Στα ενδιάμεσα των γευμάτων, μπορείτε να τοποθετείτε το μπουκαλάκι πίσω στο θερμαντήρα για να διατηρείτε την τροφή ζεστή. Ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού. Στη διαδικασία αυτή η φωτεινή ένδειξη θα περάσει στο κίτρινο που σημαίνει ότι ο θερμαντήρας θερμαίνεται.
11. Μετά το γεύμα ρυθμίστε τον θερμαντήρα στη χαμηλότερη ρύθμιση στη θέση ² και αποσυνδέστε τη συσκευή.
12. Αδειάστε τη συσκευή από τυχόν υπόλοιπο νερό και σκουπίστε την.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

Αποσυνδέστε τον και αφήστε τον να κρυώσει πριν το καθάρισμα. Μετά από κάθε χρήση, αδειάστε το τυχόν υπόλοιπο νερό από τον θερμαντήρα ανακινώντας τον πάνω από τον νεροχύτη. Σκουπίστε τον μόνο με ένα βρεγμένο πανί. Μην τον καθαρίσετε με λειαντικά καθαριστικά και μην επιτρέψετε να έρθει σε επαφή με διαλυτικά ή σκληρά χημικά καθαριστικά καθότι θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Η συχνότητα της αφαλάτωσης προτείνεται ως εξής:

Νερό υψηλής σκληρότητας - 7 ημέρες

Νερό μεσαίας σκληρότητας - 14 ημέρες

Νερό χαμηλής σκληρότητας - 21 ημέρες

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ποιότητα νερού της περιοχής σας από τον πάροχό σας. Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν το καθάρισμα. Μετά από κάθε χρήση, αδειάστε το τυχόν υπόλοιπο νερό από τον θερμαντήρα ανακινώντας τον πάνω από τον νεροχύτη. Σκουπίστε τον μόνο με ένα βρεγμένο πανί. Προτείνεται να ακολουθείται η συχνότητα αφαλάτωσης ώστε να διασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η απόδοση λειτουργίας του θερμαντήρα. Μένοντας σε περιοχή με νερό υψηλής σκληρότητας ενδέχεται να παρουσιαστούν άλατα νωρίτερα από άλλες περιοχές και επομένως να χρειαστεί αφαλάτωση νωρίτερα.

Για την αφαίρεση των αλάτων του θερμαντήρα, χρησιμοποιήστε ειδικά φακελάκια με προϊόντα καθαρισμού από άλατα ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του κατασκευαστή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μόλις ολοκληρώσετε την αφαλάτωση, συνεχίστε εκτελώντας κύκλο καθαρισμού. Ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αν παρατηρήσετε πως τα άλατα εξακολουθούν να υπάρχουν. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τον θερμαντήρα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χλωρίνη για να καθαρίσετε τον θερμαντήρα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά ή αντι-βακτηριακά καθαριστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, να χρησιμοποιείτε γάντια και χερούλια.
- Πάντοτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη πυρίμαχη επιφάνεια.
- Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή άλλα μέρη της μονάδας σε νερό ή άλλο υγρό
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης ο θερμαντήρας περιέχει καυτό νερό και ατμό
- Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μετακινείτε συσκευές που περιέχουν ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
- Τοποθετείτε τον θερμαντήρα και το καλώδιό του πάντοτε μακριά από σημείο το οποίο προσεγγίζουν μικρά παιδιά.
- Προτού συνδέσετε το θερμαντήρα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το βολτάζ είναι συμβατό με την ηλεκτρική παροχή σας ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί νερό προτού ανάψετε τη συσκευή.
- Στη βάση του θερμαντήρα μπιμπερό υπάρχει δυνατότητα να τυλίξετε το καλώδιο έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος του με ασφάλεια. Συνιστούμε όπως διατηρείτε το καλώδιο όσο το δυνατόν πιο κοντό.
- Δεν απαιτείται περαιτέρω συντήρηση της συσκευής εκτός του καθαρισμού και της αφαλάτωσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητική ή νοητική ικανότητα, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και εάν τους έχει δοθεί καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή βρίσκονται υπό την επιτήρηση κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα πάνω ή δίπλα σε εστία γκαζιού/ηλεκτρική ή σε αναμμένο φούρνο.
- Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται συνεχώς έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν βρίσκεται σε χρήση και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε κάτι εντός, βγάλτε κάτι από μέσα ή ξεκινήσετε να την καθαρίζετε
- Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο ή πρίζα ή μετά από κάποια δυσλειτουργία της συσκευής ή φθορά της με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για έλεγχο και επιδιόρθωση.
- Δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ πάνω στη συσκευή μιας και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό ατόμων.
- Η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να προεξέχει από το τραπέζι, τον πάγκο ή να ακουμπά ζεστές επιφάνειες.
- Πάντοτε να συνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο στη συσκευή και έπειτα στην πρίζα. Πριν το αφαιρέσετε από την πρίζα σβήστε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν εκείνης για την οποία προορίζεται.
- Πριν το τάισμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. Μην αφήνετε το καλώδιο σε ύψος που μπορεί να φτάνουν τα παιδιά.
- Πάντοτε να τοποθετείτε το μπιμπερό ή το μπουκαλάκι της βρεφικής τροφής μέσα στο θερμαντήρα προτού προσθέσετε το νερό.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες για τους χρόνους θέρμανσης ώστε να διασφαλίσετε πως το φαγητό δεν έχει ζεσταθεί για περισσότερη ώρα απ'όσο χρειάζεται.

- Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία του γάλακτος ή της τροφής, αφαιρέστε το δοχείο αμέσως από το θερμαντήρα. Αν παραμείνει στον θερμαντήρα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
- Πριν αρχίσετε να ταΐζετε βεβαιωθείτε πως το φαγητό είναι σε ασφαλή θερμοκρασία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Παρέχεται ένα μικρό σε μήκος καλώδιο προς αποφυγή κινδύνων που ενδεχομένως προκύψουν από το να μπλεχτεί κανείς ή να γλιστρήσει σε ένα μακρύτερο καλώδιο.
- Προεκτάσεις καλωδίων υπάρχουν διαθέσιμες στο εμπόριο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν κάποιος είναι εξοικωμένος στη χρήση τους. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία λόγω μη-ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων, πρέπει να γίνεται υπεύθυνη ανακύκλωση για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Για την επιστροφή της χρησιμοποιηθείσας συσκευής σας, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Αυτοί μπορούν να φροντίσουν για την ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν αυτό έχει περίοδο εγγύησης 24 μηνών μετά την ημερομηνία αγοράς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλείστε να καλέσετε το +30 210 6198979 ή να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.tommeetippee.gr

Κανένα σημείο της παρούσας εγγύησης δεν ερμηνεύεται ως αφαίρεση ή περιορισμός των νομίμων δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Heroic IKE

Σωρού 38, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, T: +30 210 6198979, email: info@heroic42.com